

Réalisation d'un autoprélèvement vaginal

Matériel nécessaire fourni par le laboratoire : Ecouvillon spécifique

PRÉCAUTIONS : SE LAVER LES MAINS AVANT DE FAIRE L'AUTOPRÉLEVEMENT

RECUEIL :

1. **Ouvrir le sachet** contenant l'écouvillon (fig1)




Fig 1

2. **Enlever l'écouvillon du sachet**

3. **Tenir l'écouvillon entre le pouce et l'index** au milieu de la tige (fig2) **NE PAS TOUCHER LE COTON AVEC LES DOIGTS**

4. **Ecartez les grandes lèvres** (fig2)

5. **Introduire doucement l'écouvillon dans le vagin** sur une distance de 3 à 5 cm (fig 3) et le faire tourner délicatement pendant 10 à 15 secondes en frottant bien les parois du vagin avec l'écouvillon coton



Fig 2



Fig 3




Fig 4



Fig 5




Fig 6

6. **Ouvrir le tube** en prenant garde de ne pas renverser le liquide présent dans le tube (c'est un milieu de conservation)

7. **Placer l'écouvillon dans le tube** (fig 4)

8. **Casser avec précaution la tige de l'écouvillon** au niveau de la marque sur le bord du tube (fig 5)

9. **Bien refermer le tube** (fig 6)

10. **Identifier le prélèvement** en notant vos nom et prénom sur l'étiquette du tube

11. **Apporter au laboratoire dans les meilleurs délais – conserver à température ambiante maximum 12h**

INFORMATIONS A REMPLIR PAR LE PATIENT

IDENTIFICATION PATIENTE :

Nom : _____

Prénom : _____

Date de naissance : _____ / _____ / _____

Téléphone : _____ Mail : _____

Adresse : _____

Date du prélèvement : _____ Heure du recueil : _____ h _____ mn

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES (Cocher les cases)

Douleurs / brûlures vaginales : oui Non

Traitement antibiotique ou antimycosique en cours (comprimés d'antibiotiques, ovules, crème...) : oui Non

Si oui lequel ? *Délai depuis l'arrêt du traitement :* _____ jours

INFORMATIONS A REMPLIR PAR LE LABORATOIRE

Echantillon conforme ? oui Non sinon pourquoi ?